



Manuál Jackery Explorer 1000

Uživatelské informace

Před použitím si, prosím, pečlivě přečtete veškeré instrukce. Při používání nabíjecí stanice dodržujte instrukce, aby se zabránilo případnému úrazu. S powerbankou zacházejte v souladu s pravidly bezpečnosti práce.

Upozornění

- Powerbanku používejte v dostatečné vzdálenosti od těkavých plynů a hořlavých látek.
- Vyvarujte powerbanku nadměrného přetížení, silných otřesů a pádů.
- Powerbanku nepokládejte vzhůru nohama.
- Nepoužívejte powerbanku v prostředí se zvýšenou vlhkostí, v mokru nebo horku.
- Powerbanku používejte při teplotě 0 °C až +40 °C. Pokud je provozní teplota mimo toto rozpětí, powerbanka nemusí pracovat správně.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost powerbanky od dětí.
- Pokud unikne z powerbanky tekutina a zasáhne oči, okamžitě je vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud powerbanka během nabíjení změní barvu nebo je příliš horká, okamžitě jí vypněte a vypojte. Hrozí nebezpečí úniku chemikálií, kouře či výbuchu.
- Pokud je powerbanka v provozu, nepokládejte ji na nic hořlavého.

Obsah balení

- Jackery Explorer 1000
- 2x AC kabel
- manuál

Popis produktu

Kapacita v mAh	278 333 mAh
Kapacita v Wh	1 002 Wh
Hmotnost	10 kg
Rozměry	333 x 233 x 283 mm
Vstup	8 mm 12-30 V / 3,5 A
Výstup DC	12V/10A
Výstup AC	2x 230 V, 50 Hz, 1000 W
Výstup USB	4x USB 5V / 2,4 A
Baterie	Lithium-ion
Garantovaný počet cyklů	>500 při zachování 85% kapacity
Provozní teplota	-10 °C až +40 °C
Certifikace	FCC, RoHS, UN38.3, Reach
Záruka	2 roky

LCD Displej

Pro kontrolu stavu baterie a zapnutí či vypnutí nabíjení zmáčkněte tlačítko Display.

Přibližné počty dobití a doby provozu

- Mobil 100+ nabití
- iPad 60+ nabití
- Notebook (500W) 12+ nabití
- GoPro 120+ nabití
- Dron 16+ nabití
- Kompresorová autochladnička (60 W) 66 hodin
- Mixér (300W) 13 hodin

Nabíjení

Pokud je nabíjecí stanice nabita na méně než 20 %, připojte ji ke zdroji.

- nabíjení ze zásuvky 7 hodin,
- nabíjení v autě - přibližně 12 až 14 hodin
- nabíjení pomocí SolarSaga 100W 17 hodin
- nabíjení pomocí 2x SolarSaga 100W 8 hodin

Záruční servis

Zboží vračejte či reklamujte na: **Adam Chadima ILICO.io REKLAMACE, V Chotejně 1307/9 102 00 Praha 10.**

V případě problémů či dotazů se neváhejte se obrátit na kontaktuj@jackery.cz či 725 573 516.

K rychlému vyřízení reklamace potřebujeme

- Číslo objednávky
- Datum, kdy byla závada objevena
- Popis závady (i přehled o tom, které kontrolky svítily nebo blikaly)
- Popis problematické situace, aby servis mohl závadu replikovat

Záruka se nevztahuje na

- Závady zjištěné po záruční době,
- Poškození, které je způsobené nevhodným zacházením s powerbankou,
- Poškození či závady způsobené vodou,
- Závady způsobené při převozu či z důvodu nevhodného zacházení nebo z nedbalosti,
- Závady způsobené přírodní katastrofou,
- Kosmetické vady, pokud je funkčnost powerbanky stabilní,
- Powerbanka, která byla otevřena neoprávněnou osobou.

Podmínky záručního servisu

- Reklamace je možná pouze po předložení dokladu o koupi.
- Způsob řešení reklamace závisí na reklamačním technikovi, a to na základě odborných vyjádření výrobce, dodavatele či servisu.
- V případě opravy či výměny powerbanky bude reklamace vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Při opravě či výměně může být použita funkční repasovaná součástka z jiné powerbanky.

Distribuce:

Jackery CZ&SK, IČO: 45535663